

# Guide utilisation balise YB3

1

Avant Départ et au  
Retours Balise Non active



2

Avant votre départ  
Activation : appuyer touche OK



3

A l'arrivée Désactivation :  
appuyer touche OK, puis flèche basse et OK



Alerte

lever le capot plastique et  
maintenir appuyer la touche  
rouge  
l'alerte sera immédiatement  
envoyée par mail et sms à  
l'organisation

